# 日立ルームエアコン取扱説明書


# E C CKKKKK

**HITACHI** 

Inspire the Next



室内機 RAP-25TX形/室外機 RAC-P25TX2形室内機 RAP-28TX形/室外機 RAC-P28TX2形室内機 RAP-36TX形/室外機 RAC-P36TX2形室内機 RAP-40TX形/室外機 RAC-P40TX2形室内機 RAP-50TX形/室外機 RAC-P50TX2形





この製品はオゾン層 を破壊しない冷媒を 使用しています。




#### インバーター

冷房・暖房・除湿タイプ 〈セパレート 天井カセット形〉



特長
安全上のご注意 ····································
各部の名称と働き① 室内機/室外機 6 7 各部の名称と働き② リモコン 8
自動運転をするには
風向の調節をするには ····································
上手な使い方 ····································
故障かな?と思ったら




据え付けについて

お客様ご相談窓口

## はじめに

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。 食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しないで ください。また、能力以上の負荷で使用しないでください。

# 特長





#### ルームエアコン世界初搭載の

## [PAM制御]

インバーターエアコンの能力を最大限に引き だします。厳しい寒さの日でもお部屋をしっ かり暖めます。

#### -晩中安眠を守る

## [おやすみタイマー運転]

おやすみ前のわずらわしいタイマーセットを ワンタッチ操作で解消。しかも安眠のための 快適コントロールでおまかせ。

#### 肌寒さを抑えた

## [ソフト除湿]

きめ細かな制御により肌寒さを抑え、しかも 強力に除湿。ダニ・カビも抑えるからだにや さしい除湿運転。

#### かんたん便利

## [リモコン]

手の平にスッキリ納まり扱いやすい新デザイン。 通常は「運転/停止」ボタンひとつで簡単操作。



# 安全上ので注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■ 表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」

内容です。

<u>爪</u>注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する・コンドはよび思ったねる」となって

可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



据

え

付

け

H

の

頂

このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していた だく「強制」内容です。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

# ⚠警告

● 改造は絶対に行わない

改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災などの原因になります。



●据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。

●アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線などに接続しないでください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。



## ⚠注意

● 設置場所によっては、漏電しゃ断器を取り付ける

漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。

●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは、設置しない 万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火の原因になります。



● 除湿水は、確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になります。

●電源は、単相200Vを使用する

単相200V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、発火の原因になります。

使

用

上

の

注

蒠

頂

# …安全上ので注意(つづき)

# ⚠警告

● 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して専用ブレーカーを"OFF"にして、 お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。



- ●修理は、お買い上げの販売店または修理窓口に依頼するご自分で修理をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。
- エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災などの原因になります。

# **企警告**

● 長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎない 体調悪化や健康障害の原因になります。



● **室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない** 内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 また、性能が低下します。



● **安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使用しない** 故障や火災などの原因になります。



●**落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、専用ブレーカーを"OFF"にする** 落雷の程度によっては、故障の原因になります。



● **室内・室外機の吹き出し口の1m以内にスプレー缶などを置かない** 温風によりスプレー缶などの圧力が上がり、爆発するおそれがあります。



## 

● このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としているため、食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しない エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になります。



◆ぬれた手で、スイッチを操作しない 感電の原因になります。



ぬれ手禁止

● **燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う** 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。



● エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない 燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。



# 注意

●長期間の使用で、傷んだままの据付台などを放置しない 室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。



●エアコンを水洗いしない

使

 $\Theta$ 

頂

漏電によって、感電の原因になります。



●動植物に直接風があたる場所には設置しない

動植物に悪影響を及ぼす原因になります。



●掃除をするときは必ず運転を停止し、専用ブレーカーを"OFF"にする 内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。



● 長期間使わない場合は、安全のため専用ブレーカーを"OFF"にする ほこりがたまって発熱や発火などの原因になります。




●室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 落下や転倒などにより、けがの原因になります。



●冷房運転時、窓や戸を開放した状態(部屋の湿度が80%を超えたまま)などで 長時間運転したり、風向スイング運転または上下風向板を上向きにしたままで 長時間運転をしない



上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財などを濡らす原因になります。





設定温度に達しないことや、露が落ちて家財などを濡らす原因になります。



●室内機の洗浄には専門技術が必要なため、お買い求めの販売店に依頼する 市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至り、 水たれや感電の原因にもなります。



●室外機の吹き出し口や底面、アルミフィンにさわらない けがの原因になります。





◆冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない 火傷の原因になります。





● 室内機の清掃時には、手袋を着用する けがの原因になります。




●暖房運転時、空気吹き出し口や室内機の前方50cm以内に家具などの障害物 を置かない



エアコン自体や家具などが変形する原因になります。



# 部の名称と働き1



# 室外機について

HITACHI


PAVIT

アース端子(側面下部)

排水口(下面)

- 運転を「停止」にしても、室外機の ファンは電気部品を冷やすために 10~60秒間回り続けます。
- ●暖房時には、室外機より凝縮水や 霜取り時の水が流れ出ます。 寒冷地ではこれらの水が氷結して しまうこともありますので、室外機 に設けてある排水口をふさがない でください。
- 公団吊り等をする場合は、排水口にブッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をしてください。

#### 室内機操作部




#### 応急運転スイッチ

- ☆電池切れなどで、リモコンが使えないときの運転スイッチです。
- 応急運転スイッチを押すと前回の運転内容で運転します。もう一度押すと停止します。
- 専用ブレーカーを"OFF"→"ON"したのち、応急運転スイッチを押すと自動運転を行います。(Cアョページ)

- ☆電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で約5W\*の電気を消費します。 専用ブレーカーを"OFF"することで、節電効果があります。
- ※RAP-25TX及びRAP-28TXは7Wです。

## ■ 室内機表示部



暖房運転時、次の場合にホットキープランプが点灯します。

#### 予熱中

運転開始後の約2~3分間。

#### 霜取り中

室外機の熱交換器に霜が付くと一旦、暖房運転を停止し、霜取り運転を行います。

霜の付き方によって違いますが、 およそ10分程かかり、最長時間 は20分です。

#### サーモオフ中

お部屋が設定温度になると、圧縮 機の運転を停止します。

#### 外気温が高い時

機械保護のために、圧縮機やファンが運転しない場合があります。



# 舎部の名称と働き2



■ 運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。

#### 送信マーク

送信したとき、点灯します。

#### 運転/停止ボタン

押すと運転、もう一度押すと停止します。

#### おやすみタイマー運転ボタン

おやすみタイマー運転を開始します。 (Cア14ページ)

#### タイマー合わせ部

#### 切タイマーボタン

**መタイマーの時間を選びます。** 

#### 

入タイマーの時間を選びます。

#### 予約ボタン


タイマー予約の内容を室内機に 予約します。

#### 取消ボタン

タイマー予約を取消します。

#### ....... リモコンの準備

- ①裏ぶたを開け、乾 電池を入れる。 (単4形を2本お使) いください。
- ②裏ぶたを閉める。
- ③リセットスイッチ を押す。



#### 送信部



#### 除湿ボタン

除湿運転を開始します。 (Cア™ページ)

#### 運転切換ボタン

運転の種類を選びます。(Cアロページ)

#### 室温設定ボタン

室温を設定します。押し続けると 早送りになります。(Cア**10**ページ)

#### 風速切換ボタン

風速を選びます。(Cア10ページ)


#### 自動風向ボタン

上下風向板をスイングさせたり、お好み の角度に変えます。(CCア 12ページ)

#### リセットスイッチ

電池交換した後や、動作が正常でないときに押してください。

#### アドレス切換スイッチについて



#### お客様で自身での操作はしないでください。

※アドレス切換スイッチは、2台の室内機を 同じ部屋に据え付けたときなど、リモコン の混信を防ぎたいときに使用しますので、 通常は使用しません。(工場出荷時は「A」 側に設定されています。)

なお、設定のしかたについてはお買い上げ の販売店にお問い合わせください。 付属の取付具で柱や壁 などに取り付けて使う こともできます。

事前に受信できること を確かめてから取り付 けてください。



## リモコンを操作するとき

操作は、室内機の受信部に向けて。受信できる距離は、正面で約7m。ただし、室内に電

それにし、室内に電子点灯形の照明器 ( 具がある場合は、 受信距離が短くなることがあります。



- ●リモコンはていねいに扱ってください。落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。
- ●電池を入れた直後の10秒間程度は、 リモコン操作をしても信号を受け付け ません。

#### 乾電池について

- 乾電池の寿命は、普通の使い方で約1年です。(ただし、乾電池の 「使用推奨期限」に近いものは、乾電池の交換が早くなる場合があ ります。) 付属の乾電池はモニター用です。
- ●液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてください。
- 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセット スイッチを押してください。
- ・乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、次の点に特に注意してご使用ください。
  - (1) 乾電池の+(プラス)、-(マイナス)の向きは、器具の表示ど おりに正しく入れる。
  - (2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。
  - (3) 長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておく。万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。



# 動連転をするには

運転開始時の室温・外気温に応じて"暖房""除湿""冷房"の中から、そのときに適した **運転を自動的に決定します。**(運転のしくみは Cア **ロ**ページをご覧ください。)



●運転の種類が自動表示になっているか確認してください。

#### 運転/停止 ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、自動運転を開始します。



運転/停止 ボタンを押す

■ お好みに応じて、室温の微調節と風速の切換えができます。



## 室温の微調節



## ボタンを押す

- 1回押すごとに1℃変化します。
- ●自動設定した室温より1℃高い温度に設定すると 1℃と 表示されます。

自動設定した室温より1℃低い温度に設定すると▼ たと 表示されます。

●調節できる範囲は、高めに3℃、低めに3℃までです。



#### 風速の切換え

#### 風速域ボタンを押す

● "自動"と"微""静"が選べます。







## 運転の種類を選ぶ

## (運転切換) ボタンを押す

●暖房・除湿・冷房・送風のいずれかを選べます。



#### 風速のセット

#### 風速切換ボタンを押す

●自動・強・弱・微・静のいずれかを選べます。 但し、除湿運転のときは微・静のいずれかを選 べます。また、送風運転のときは強・弱・微・静 のいずれかを選べます。



#### 室温のセット

#### ■お勧め設定温度





◀上がる

◀下がる





この部分のいずれかが

点灯します。









この部分が点灯します。







● "ピッ"という受信音がして、運転を開始します。



#### ボタンを押す 運転/停止

次回からは 運転/停止 ボタンを押すだけで、上記 1/2| でセットした同じ運転ができます。

■ 次の条件でのご使用がお勧めです。

暖 除湿 ● 外気温22℃以上 ● 外気温-20℃以上、21℃以下 ●室温16℃以上 -20℃以下のときや、24℃を超えるときは、 ● 外気温10℃以上 機械保護のため、運転しないことがあります。





除湿ボタンを押すと、除湿運転が行えます。

(運転のしくみは (アガページ)

## 除湿ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、除湿運転を開始します。
- ●風速は微・静のいずれかを選べます。
- ●お好みに応じて室温の調節ができます。
- ●除湿運転から、他の運転に切換えたいときは、(運転切換)ボタンで運転 の種類を切換えてください。
- [運転切換] ボタンで除湿運転を選ぶこともできます。



運転/停止 ボタンを押す



# 風向の調節をするには

■ 上下の風向 --- 必ずリモコンで操作してください。

(手で動かすと、故障の原因になります。)




## 自動セット

●運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。 通常、上下の風向操作は特に必要ありません。 (冷房・除湿は下向き85°にセットされます。暖房時、はじめは下向き、50°にセットされ、風が暖まると下向き85°に切換わります。

## 上下お好み風向

- ●上下の風向をお好みの角度にしたいときは、 (自動風) ボタンで上下風 向板を動かし、お好みの位置になったら、もう一度 (自動風) ボタンを 押して止めてください。
- 運転を停止すると吹き出し口を閉じますが、再び運転するとお好みの 位置のままでセットされます。
- 運転を切換えると、運転の種類に 応じた風向に自動セットされます。
- ◆上下お好み風向は、図の調節 範囲内でお使いください。



## 上下風向スイング


- (自動風向)ボタンを押すと、上下風向板がスイングを繰り返します。
- ●運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し口を閉じます。 再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。 (風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかることがあります。) これはモーターの位置決め動作のためです。



◆冷房運転時に、長時間スイングにしたまま運転しないでください。長時間このような運転をしますと、上下風向板に露が付き、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。

## 左右の風向――手で操作

●図のように、左右風向板を持って左右の風向を調節します。(3ヵ所) (ただし、一番外側の風向板は動きません。)



# タイマー予約運転をするには

■ タイマーは 切 タイマー、入 タイマーの2種類の使いかたができます。

(運転の種類、室温、風速の設定は こ 9 10ページをご覧ください。)

#### **切タイマー予約のしかた**

■ セットした時間に運転を停止させます。



## 切 時間をセット

- 切 ボタンを押して 切 時間を選びます。
- セット時間は、切ボタンを押すごとに次の順に変わります。

0.5時間きざみ

1時間きざみ




●押し続けると、早送りになります。



## 予約ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、 切 タイマーが予約されます。
- 時間後切の表示が、点滅から点灯に変わります。



運転/停止

#### 入タイマー予約のしかた

■ セットした時間に設定温度となるよう運転を開始します。 (運転開始時間は、室温、設定室温等、条件により異なります。)



## 入 時間をセット

- ●最初の時間設定は、6時間になっています。

0.5時間きざみ

1時間きざみ



●押し続けると、早送りになります。



## 予約ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、 スタイマーが予約されます。
- 時間後 入の表示が、点滅から点灯に変わります。



#### 取消ボタンを押す

● 一度セットした時間はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時間を予約したいときは、 予約 ボタンを押すだけで同じ時間が予約されます。







時間後回



# おやすみタイマー運転をするには

■ "風速"を就寝時に適した運転内容に自動的に変え、指定した時間になると運転を停止する、おやすみ専用の切タイマー運転です。



● (かが) ボタンを押すだけで、1、2、3、7時間の中からお好みの時間が 選べます。

## ががボタンを押す

● かかボタンを押すたびに次のように変わります。



● "ピッ"と受信音がして、おやすみ運転を開始します。 リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間が表示されます。

★表示は、2時間コース をセットした例です。

取消し

ボタンを押して取消すか、 または、取消ボタンを押す

#### 」h Thモアタイマー運転

●冷房、除湿運転の1、2、3時間設定時には、おやすみタイマーが切れた後もお部屋の温度を最長4時間 監視し、お部屋の温度がリモコンの設定温度より約2℃高くなると自動的に1時間だけ再運転します。



# 上手な使い方

#### 「適切な室温」が、からだにも家計にもグッド。

- ●冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。 健康上好ましくないうえ、電気代もムダになります。
- ●窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、 電気をより有効に使えます。



#### ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。



● 燃焼器具と同時に使うときは、必ず換気を行う



## おやすみになるとき、外出するとき、タイマーの 有効利用を。

(タイマーの使いかたはCア 13~14ページ)



#### 次のものは使わないで!(室外機も同様)

- ●ベンジン、シンナー、みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を 傷めます。
- ●40℃以上のお湯も使わないでください。フィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。




#### フィルターに「ダブルエアクリーナー」(別売)を取り付ける ことができます。

- SP-265CFW(枠付き) 標準価格 1.575円(税込)
- ※2回目以降の購入は、

SP-265CF2(枠なし) 標準価格 1,260円(税込)

- ダブルエアクリーナーは、臭いを吸収し、小さなちりまで 吸収します。ダブルエアクリーナーの働きで、(通常の運転 に空気清浄機能がプラスされ) クリーンで快適な空間をつ くります。
- ダブルエアクリーナーは使い捨てです。3ヵ月を目安にお取り換えをお勧めします。お買い求めの際は販売店にご相談ください。








#### 

- 2週間に1回はフィルターのお掃除を。電気代の節約にもなります。
- 吸い込みグリルを開け、フィルターを 左右どちらかに引き出す。

(吸い込みグリルの開閉のしかたでア6ページ)





#### 掃除機でほこりを吸い取る。

- フィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、中性洗剤 で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干ししてください。
- ダブルエアクリーナーを使用の場合は、必ずフィルターから外して水洗いしてください。





#### フィルターを取り付ける。

- ●フィルターは"てまえ"表示のある方を手前にして取り付けてください。
- ●フィルターを取り付けたあと、押す部を押して吸い込みグリルを閉じます。



● フィルターを外したまま運転しない機械にほこりが入り、故障の原因になります。

● フィルターの汚れがひどいまま、長時間運転しない 性能が低下するばかりか、故障の原因になります。

- ◆本体に水をかけない感電の原因になります。
- エアコン内部の清掃をする場合には、お買い求めの販売店に相談する (Cア図ページ)

■ 長期間(1ヵ月以上)使わないときは、次の手順でお手入れを。



#### 室内機の内部を乾かす

●晴れた日に半日ほど送風 運転してください。 内部がぬれたままで長期 間使わないとカビが発生 しやすくなります。






専用ブレーカーを "OFF"にする



リモコンの乾電池を 取り出す







#### 自動運転のしくみ

暖	房	●外気温が約20℃以下のとき、暖房運転を行います。 ●設定温度を約23℃前後として運転します。
除	湿	<ul><li>外気温が約20℃~25℃のとき、除湿運転を行います。</li><li>室温よりも少し低い温度を設定温度として運転します。</li></ul>
冷	房	●外気温が約25℃以上のとき、冷房運転を行います。 ●設定温度を約27℃前後として運転します。

※上記の外気温の値は、運転の種類を決定する目安ですが、室温によっては多少変化することがあります。 ※運転中に室温や外気温が変化しても、運転の種類は切り換わりません。

#### 風速自動 について

暖房時 ●設定温度に

●吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。

●設定温度になると、ごく弱い風になります。

冷房時

- ●運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、"強風"運転します。
- ●設定温度に近づくと"弱風"に切り換わります。

#### 除湿運転のしくみ

- ●室温設定より少し低い温度を目標温度(但し設定16℃のときは16℃)として除湿運転を行います。室温が目標温度より下がったら運転停止、上がったら運転再開。
- ●在室人数や部屋の条件によっては、設定室温に到達しないことがあります。



#### 暖房の能力について

#### ●このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に 運び込むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温 が下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合 はインバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて 能力の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いと きは、他の暖房器具との併用をお勧めします。

#### ご注意

ストーブなど、高温 になるものは、室内 機の下では使わない でください。



●エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。 タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。(CCア 13ページ)

#### 冷房・除湿の能力について

●室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る·熱器具を使う)がありますと、"設定温度"に到達 しないことがあります。

- ●手動運転で運転を開始する前のリモコン操作で、風速·室温をセットした後、ボタンをはなす と、約10秒後にそれらの表示が消え、運転の種類だけの表示になります。
- 運転中に 運搬 ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。
- ●暖房運転時、室内機のホットキープランプが点灯し、しばらく風が出ないことがあります。 (ア7ページ)
- ●暖房の風速"強"運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いた い場合は、風速"自動"でお使いになることをお勧めします。
- ●風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。
- ●暖房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。
- ●冷房運転で室温が設定室温になり圧縮機が停止すると、室内ファンは風速設定によらず、"微" になります。ただし、風速"静"運転時は"静"のままとなります。

## (P.9) P.10

#### ●タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、 エアコンは動作しません。室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したこ とを確認してください。( ) 7 13ページ)

- 切入タイマー予約中に 続端 ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。
- おやすみタイマー運転中に切タイマーまたは スタイマーを予約すると、おやすみタイマー運 転は解除されて、切タイマーまたは入タイマーが予約されます。
- ●おやすみタイマー運転では風速が"静"になります。
- 1hモアタイマーの4時間の室温監視中はタイマーランプが点灯します。
- ●暖房運転では1hモアタイマー運転は行いません。
- 冷房、除湿の7時間設定時は1hモアタイマー運転は行いません。
- 1、2、3時間のタイマーが切れてから1時間の間は室温が上昇しても1ĥモアタイマーによる 再運転は行いません。
- 除湿 ボタンで除湿運転しているときは、**切**スタイマーは予約できません。 (おやすみタイマーは予約できます。)



#### サービスを依頼する前に …次のことをお調べください。

送信しない	①リモコンが電池切れになっていませんか?	8ページ
(リモコンの表示がうすい・表示がでない)	②乾電池の ① が逆になっていませんか?	8ページ
	①専用ブレーカーが"OFF"になっていませんか?	
運転しない	②ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?	
	③停電ではありませんか?(停電後は運転が停止したままとなります。)	
	①フィルターにほこりが詰まっていませんか?	16ページ
よく冷えない	②"設定室温"のセットは適正になっていますか?	ロページ
	③上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか?	ロページ
よく暖まらない	④室内·室外機の吹き出し口や吸い込み口を障害物などでふさいでいませんか?	
	⑤風速が"微""静"になっていませんか?	18ページ

#### ■ これは故障ではありません。

「シュルシュル」「シャー」 「ボコボコ」「プシュ」という音	冷凍液がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音 です。
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わる時や、フィルターが目詰まりしたときの音です。
「カタカタ」という音	電源投入時、電動弁が作動するときの音です。
「チャラチャラ」という音	冷房・除湿運転時の除湿水を排水するためのポンプが露受皿の除湿水を吸い上げるときの音です。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わる時や、フィルターが目詰まりしたときの音です。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。
においがする	室内の空気に含まれているタバコ·化粧品·食品などいろいろなにおいがエアコンに付着し、これが吹き出すためです。
"停止"にしても室外機が動 いている	オートフレッシュ除霜("暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態をチェックし、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能)が働いているためです。
"停止"にしても室内機から 音がする	冷房・除湿運転時の除湿水を、運転停止後も確実に排水するために、ポンプを運転しているためです。
設定室温にならない	在室人数や室内、室外の条件や、リモコンの設定室温と実際の室温に若干 のズレが生じる場合があります。

以上のことをお調べになり、 それでも具合の悪いときや右 のような現象が出たときは、 専用ブレーカーを"OFF"にし て、すぐにお買い上げの販売 店にご連絡ください。

アフターサービスについては 四ページをご覧ください。

#### こんなときは、すぐ販売店へ。

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- ●スイッチの動作が不確実。

のズレが生じる場合があります。

- ●誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- ●コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- ●室内機表示部のタイマーランプが点滅している。

/ 点滅回数で故障原因がわかりますので、専用ブレーカーを"OFF"にする √前に点滅回数をご確認の上ご連絡ください。





## 保証とアフターサービス 必ずお読みください。

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

#### 一保 証 期 間・

#### お買い上げの日から1年間です。

(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。) なお、保証期間中でも有料になる ことがありますので保証書をよく お読みください。

#### 補修用性能部品の保有期間

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 「一般ご相談窓口」(Cア20ページ)の担当地域にお問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは(出張修理)

№ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカーを "OFF"にして)から、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### ■ ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下のことをお知らせください。

8			名		日立ル	ーム	エアニ	コン	
形			式	R	AP-25T AP-36T AP-50T	X	RAP RAP		
おす	買い」	ヒけ			年		月		$\Box$
故	障	状	況		できる	だけ	具体的	かに	
	住		所	付近の	目印等も使	#せて	お知ら	らせくだ	ださい。
お	名		前						
電	話	番	号	(	)		_		
訪	問希	望							

※形式は保証書にも記載されています。

#### ■ 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

#### ■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

#### ■ 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

技術料

故障した商品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 設備費、一般管理費などが含まれます。

部品

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

出張

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。


#### 再据付工事のお申し込みは

販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。

#### 強制冷房運転

(販売店で行う操作です。)

- 室外機のサービススイッチをONさせると強制冷房になります。故障診断や室外機に冷媒を 回収するときに使用してください。
  - ●一度電源を切り、再度電源を入れて1分以 上待ってからサービススイッチを押してく ださい。
  - サービススイッチでの作業が終了したら、 必ずスイッチを1秒以上押し続けて、強制 冷房運転を止めてください。



注意 サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない



# 据え付けについて



## 警告

● 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する

費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。

- 据付場所については、販売店とよく相談して決める
- ●アース(接地)を確実に行う

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

#### 据付場所

●室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから1m以上離してください。

1m以上あって も受信感度の 弱い場合は、 雑音が小さく なるまで離し てください。



●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯、 油煙の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、 粉末や塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な 場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店 とよく相談してください。

- 除湿水排水ホースから除湿水が出るため、水は けのよい場所を選ぶ
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・ 油煙などの発生する所で使わない 引火や爆発のおそれがあります。
- 特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、 食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培 飼育など)には使用しない ルームエアコンは日 本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般の家庭 でご使用いただくために製造されたものです。

#### 電源について

●電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を お使いください。

#### アースについて

# ⚠警告

● 万一漏電したときの感電防止のために、アース (接地)を確実に行う

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に 従って行ってください。

アース(接地)を行うと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

- ●次のような場所にアース線を接続しない
  - ①水道管
  - ②ガス管…爆発のおそれがあります。
  - **③電話線のアースや避雷針…**落雷のとき大きな 電流が流れ危険です。
- 漏電しゃ断器を設置する

据付場所によっては、D種接地工事のほかさらに漏電しゃ断器を設置することが法規で義務づけられています。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

#### 積雪について

●室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



#### 騒音にもご配慮を


- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所を お選びください。
- ●室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹き出し口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。



■ 半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

## アース線

● アース(接地)が確実に行われていますか?



## ⚠警告

#### アース(接地)が正しく接続されているかを確認する

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。

## 据付台



● 据え付けが不安定になっていませんか?

#### 据付台が極端に錆びている、あるいは室外機が傾いたりし ていないかを確認する

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。

#### 点検整備

エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

## 注意

#### 通常のお手入れと別に点検整備を行う

室内機の内部にちりやほこりがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ室内機から水たれを発生させることがあります。

● 通常のお手入れと別に、点検整備をお勧めします。

# 注意

#### 点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する

点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄 剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路 の詰まりに至り、水たれや感電の原因にもなります。



#### リモコンの点検

■ 新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、 リモコンの点検をしてください。



/ AMラジオの電源を入れた状態で、\ リモコンを操作したとき、信号音 (ビービー音)が入れば正常です。 /



# お客様で相談窓口

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

#### 一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	0 2 2 - 2 3 2 - 5 0 8 8	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町 5 5(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。



# 促

仕 様						
	室内機 室外機	室内機 室外機	室内機 室外機	室内機 室外機	室内機 室外機	
形名	RAP-25TX RAC-P25TX2	RAP-28TX RAC-P28TX2	RAP-36TX RAC-P36TX2	RAP-40TX RAC-P40TX2	RAP-50TX RAC-P50TX2	
電 源 (V)			単相200			
定格周波数(Hz)			50・60共用			
冷 房 能 力(kW)	2.5(0.9~2.8)	2.8(0.9~3.2)	3.6(0.9~4.0)	4.0(0.9~4.5)	5.0(0.9~5.2)	
中間冷房能力(kW)	1.3	1.5	1.7	2.1	2.4	
冷房面積の目安 鉄筋アパート南向き洋室	17	19	25	28	34	
(m <sup>2</sup> ) 木造南向き和室	11	13	16	18	23	
暖房標準能力(kW)	3.6(0.9~6.2)	4.0(0.9~6.6)	4.8(0.9~7.0)	5.6(0.9~7.3)	6.3(0.9~7.7)	
中間暖房標準能力(kW)	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	
暖房面積の目安(鉄筋アパート南向き洋室)	16	18	22	25	29	
(m²) 木造南向き和室	13	15	17	20	23	
運転電流冷房	3.3	3.8	5.4	6.6	9.0	
(A) 暖 房	4.2	4.8	6.4	8.2	9.2	
冷房	0.645(0.180~0.770)	0.745 (0.180~0.900)	1.060(0.180~1.250)	1.310(0.180~1.400)	1.780(0.180~2.000)	
消費電力中間冷房	0.300	0.345	0.355	0.460	0.530	
(kW) 暖房標準	0.840(0.145~1.740)	0.960 (0.145~1.990)	1.270(0.145~2.090)	1.630 (0.145~2.215)	1.830(0.145~2.305)	
中間暖房標準	0.335	0.335 0.375		0.540	0.650	
運転音冷房	38 43	38 43	39 45	43 48	45 49	
(dB) 暖 房	40 44	41 45	41 47	45 50	45 50	
外形寸法(mm)(高さX幅X奥行)	180×965×370   600×792×299	180×965×370 600×792×299	180×965×370 600×792×299	180×965×370 600×792×299	180×965×370 600×792×299	
製 品 質 量(kg)	13 42	13 42	13 42	13 42	13 42	

- この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転停止中の消費電力は、5Wです。(専用ブレーカーOFF時は0W) (RAP-25TX/RAC-P25TX2、RAP-28TX/RAC-P28TX2は7Wです)

主な付属部品							
部品名	員数	備考					
リモコン	1	型式:RAR-2L2					
リモコン取付具	1						
リモコン取付具固定ねじ	2						
リモコン用乾電池(単4)	2	モニター用電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。					

主 な 別 売 部 品						
部品名	型  式	備考	希望小売価格			
ダブルエア クリーナー	SP-265CFW(枠付)	1セットで約3ヶ月ご使用になれます。 (取替用はSP-265CF2をお求めください。)	1,575円 税込			
フィルター	SP-265CF2(枠なし)	   1セットで約3ヶ月ご使用になれます。 	1,260円 税込			
かんたん リモコン	SP-RC1	ふだんよく使うボタンだけを集めた シンプルで使いやすいリモコンです。	4,200円 [税込]			

●商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

# 愛情点検



#### ● 長年ご使用のエアコンの点検をぜひ!

#### このようなことはありませんか

- コゲ臭いにおいがする。雲酒コード プラグが異常に熱い
  - 電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●運転音が異常に高くなる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●漏電しゃ断器がひんぱんに落ちる。
- ◆ その他の異常や故障がある。



電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて(またはブレーカーを"OFF"にして)必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

費用など詳しいことは、販売店にご 相談ください。

#### 廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## お客様メモ

購入年月日・購入店名を記入しておいてください。

サービスを依頼され るときに便利です。



お	買い	上け	日	年	月	日	形名			
購	入	店	名			電	話	(	)	

## ◎ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111





## HITACHI 日立ルームエアコン据付説明書

- ●据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
- ●お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。

室内機

室外機

RAP-25TX形+RAC-P25TX2形 RAP-28TX形+RAC-P28TX2形 RAP-36TX形+RAC-P36TX2形 RAP-40TX形+RAC-P40TX2形 RAP-50TX形+RAC-P50TX2形

#### 据付工事に必要な工具 (⑥印はR410A専用工具)

- •⊕⊖ドライバー •巻き尺 •ナイフ •ペンチ
- パイプカッター 六角棒スパナ(呼4)
- Φ65mmホールコアドリルΦ水準器Φ金のこぎり
- ●接着剤(塩ビ管用) ●ニッパー ●ビニール粘着テープ
- P カッター スパナ(□径14、17、19、22、27mm)
- トルクレンチ(□径17、22、26mm) ●真空ポンプ
- ●フレアリングツール ●ガス漏れ検知器
- ●マニホールドバルブ ●チャージホース ●ポンプアダプタ

#### 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 … などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保存頂くように依頼してください。

## ⚠警告

- 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。
- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う 据え付けに不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。
- ●据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下により、けがの原因になります。
- 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および、据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する

電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災などの原因になります。

- ●室内外機間の配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの 外力が伝わらないように確実に固定する
  - 接続や固定が不完全な場合は、発熱や火災などの原因になります。
- 設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品(別売部品等)を使用する 当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下、水漏れ、感電・火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。
- エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒(R410A)以外の空気などを 混入させない

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂やけがなどの原因になります。

- ●配管・フレアナットは、必ずR410A指定のものを使用する 破裂やけがなどの原因になります。
- ◆作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に 触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



- アース(接地)を確実に行う
  - **アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しない** アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
- 冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する 圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放状態で冷媒配管を外すと空気などを吸引し、 冷凍サイクル内が異常高圧となり、確認、ケガなどの原因になります。
- 冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂、ケガなどの原因になります。 ▶ 据付け作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配答を取付ける





● 設置場所によっては漏電しゃ断 器を取り付ける

漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。

● 可燃性ガスの漏れる恐れのある 場所へは設置しない

万一ガスが漏れて室内外機の周 囲にたまると、発火の原因にな ります。




●排水工事は、据付説明書に従っ て、確実に排水するよう配管を 行う

不確実な場合は、屋内に浸水し 家財などを濡らす原因になります。

● フレアナットはトルクレンチを 使用し、指定のトルクで締め付 けること

フレアナットを締め付け過ぎる と、長期経過後フレアナットが 割れて冷媒漏れの原因になります。





## **据付場所の選定**(下記の点に注意し、お客様の同意を得て据え付けてください。)

室内機

室外機

# ⚠警告


◆本体を十分ささえられ、振動が出ない、強度のある ところに据え付ける


# 警告

●室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところに据え付ける

## <u></u> 注意

- 近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないと ころに据え付ける
- ◆本体の下、左、右、前、後に下図の → 印の間隔を あけられるところに据え付ける
- ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところに据え付ける
- ●室内機およびリモコンはテレビやラジオから 1 m以 上離して据え付ける 画像の乱れや雑音が入ることがあります。
- 高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離して据え付ける エアコンが誤動作する場合があります。
- ●電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、場合によっては信号を受け付けないことがあります
- ●天井下面が著しく傾いていないところに据え付ける





# 注意

- 雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところに 据え付ける
- ●吹き出した風が直接動物や植物の当たらないところに据え付ける
- ◆本体の上、左、右、前、後に右上の据付図の ➡ 印 の間隔をあけられ、2面以上開放できるところに据 え付ける
- ●吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならない ところに据え付ける
- 可燃性ガスの漏れる恐れのないところや、蒸気や油 煙などの発生しないところに据え付ける
- 排出されたドレン水が流れても問題のないところに 据え付ける
- 室外機およびFケーブルはテレビ、ラジオ、インターホン、電話などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから 1 m以上離して据え付ける
  ノイズで影響をおよぼす場合があります。

〈印刷記号:TS-1®〉

必要な寸法です。 後々のサービス、 補修等を考慮して、 できるだけ周囲の 空間が大きくとれ る場所に設置して ください。



アース棒、アース線 は付属されてい ません。 右記の別売品を ご利用ください。 室外機の下側はできる だけ風が通らないよう にしゃ閉すると、より 暖房効果があがります。

(現地で調達してください。)

アース棒形式

SP-EB-1

SP-EB-2

が機と据り具の間に的 振ゴム(別売部品)を入 れてください。


を入

います。

#### ドレン配管

別途工事となります。 屋内部は結露防止のため断 熱してください。

#### 室外機の固定足寸法



#### 室外凝縮水処理

長さ

450mm


900mm(D種接地工事推奨品)

- ●室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう穴があいています。
- ●凝縮水を排水口などに導くときは、平地置台(別売)やブロックなどに載せ地面より100mm以上上げて据え付け、図のようにドレンパイプを接続してください。その他の水抜き穴(2ヵ所)は、付属のブッシュでふさいでください。(ブッシュの取付けは、図のように水抜き穴に合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んでください。)

●ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュが ベースから浮いたり、ずれていないことを確 認してください。

●室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。

#### ●寒冷地等でご使用の場合




•RAC-P50TX2

•RAC-P28TX2

## HAシステムと接続するとき

- ●化粧パネル、電気品フタを外し、側面のFケーブル貫通穴から右図のようにエアコンアダプター接続コードを引きまわし、制御基板裏面のHA用ポスト(CN7)に確実に挿入してください。
- ●電気品のケーブル固定バンド付近で、右図のようにエアコン アダプター接続コードの抜け止めをした後、接続コードと F ケーブルを結束バンドで縛ります。
- ●配線終了後、電気品フタを元通りに取り付け、化粧パネルを 取り付けてください。
- ●詳しくは、HA機器に付属の取付説明書と合わせてよくお読 みください。



## 1 室内機寸法と天井開口寸法

404AX2•284DX2•324DX2•404DX2•284FX• 324FX • 404FX • 28KX • 32KX • 40KX • 25NX • 28NX • 36NX • 40NX • 50NX RAMP-250BW • 280BW • 350BW • 28DX 2 • 32DX 2 • (単位:mm) 40DX2•28GX•32GX•40GX•25NXS•28NXS• 36NXS-40NXS-50NXS-25NXK-28NXK-40NXK 1190(化粧パネル寸法) の設置されていた場所に設置する場合は、天井開口部 、吊りボルトの位置は、そのまま使用できます。 22.5 1145(天井開□部) 22.5 また日立天井カセットエアコンRAP-504FX、RAP-50LX、RAMP-50GX等の従来の5kWクラスの設置さ 1007(吊りボルト間寸法) 39 99 れていた場所に設置する場合は、別売のリフォームパネ ルRAP-CPNRをご使用いただくと、それまでの大きな 60 965(本体寸法) 120 天井開口部を直さずに取り付けることができます。 ペルサ法) **310** (吊りボル間寸法) 370(本体寸法) - 🎞 天井開口 細径配管接続用 Ф6.35 160 (7) 型/( 390 5 뎡 太径配管接続用 241 (ドレン位置) ドレン配管接続口 Ф12.7 (RAP-50TX) (配管位置) 40 90 VP20接続可能 Ф9.52(その他の機種) アンショと (本体寸法) -以 6 80 158  $\blacksquare$ 30 天井面 化粧パネル RAP-CPN (別売部品) 吹出 吸込

- ●室内機吊り下げ後、天井内で冷媒配管・ドレン配管・配線の接続作業が必要です。 据付場所選定時、配管・ドレン配管・配線の引出し方向を決めてください。
- ●天井が既設のときは、室内機を吊り下げる前に、配管・ドレン配管・室内外接続線を敷設して ください。
- ●天井の処理は建物の構造により異なりますので、建築、内装業者とご相談ください。特に天井開口縁周りは補強して振動しないようにしてください。
- ●吊りボルトの位置は、天井開口寸法に対して左右の位置が違いますので、まちがえないよう注意してください。


## 2 室内機据え付け前の準備

## 吊りボルトの設置

- 天井の水平度を正しく保ち、天井板の振動を防ぐために、必ず天井下地(骨組:野縁と野縁受け) の補強をしてください。
- ●吊りボルト(M10)は現地調達してください。
- ●吊りボルトの長さは下図を参考にしてください。

# 木造の場合60~90mm程度の角材小屋

#### ● 鉄筋の場合



## 3

## 室内

日立天井カセットエアコンRAP-284AX2・324BX2・

- 吊室 吊持い取合 付り内 りた場りわけて
- 位置合り込みいます
- 室内機 ます。

室内機



●エアコ きは、 内機に

## 冷媒

- 冷媒配
- ●室内機 径側バ 凍機油 で十分 で確実
  - 参照し ● 配管の

締付ト

ずつ巻

フレアけてく


## 室内機の据え付け

#### 機の据え付け

ルトにナット、平座金を取り付け、 を持ち上げ吊り金具にかけます。 ルトは、左右の遊びを20~30mm てください。左右の遊びが持てな は、吊りボルトの下側のナットを けずに、吊り金具を吊りボルトに た後ナットを付け、室内機を据え

わせ型紙⑦を使用して室内機の吊 位置と天井下面との高さ調整を行

は水準器を使用して水平に据え付け



&の本体底面が天井下面の高さ(新築の場合は、予定される高さ)と同じになるようにしてください。

ください。


●室内機は必ず水平に据え付ける

室内機が傾いて据え付けられると、フロートスイッチの誤作動をまねき、水漏れの原因になります。

●室内機の本体底面と天井下面の高さを合わせる 化粧パネルと室内機の間にすき間が生じ、露が滴下する原因になります。

ハーフユニオ

ンを据え付けた後、天井を造作すると 天井開口寸法を示す据付用型紙⑧を室 取り付けて使用してください。



### 配管の接続


管を接続部に合わせて成形します。

の配管のフレアナットを外す場合は、細 イプを先に外してください。接続部に冷 を塗り、中心を合わせフレアナットを手 に締め付けた後、トルクレンチ(スパナ) に締め付けます。

ルクは、「配管の接続・エアパージ」を てください。

接続部は付属のフレア継手断熱④を一本 き、結束バンド⑤で固定してください。


継手断熱④は、割りを上側にし、取り付 ださい。




- ●スパナでハーフユニオンを固定し ハーフユニオン側を回さない ハーフユニオン側に力がか かると、パイプがつぶれる 原因になります。
- ●室内機の配管のフレアナット を外す場合は、細径側パイプ を先に外す

太径側から外すとフレア部 のシールキャップが飛ぶこ とがあります。

(現地調達)










## 壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

- Φ65mmの穴を外側に下がりぎ みにあけます。
- ●保護パイプを壁の厚さに合わせ 切断し壁穴に通します。
- 雨水や外気の侵入等がないよう パテで完全にシールして配管ブ ッシュを付けます。
- ●ドレン配管用穴は別に設けてく ださい。



#### 保護パイプ(市販品)は 必ず使用する

接続ケーブルが壁の中 のメタルラスに接触し たり、壁が中空の場合 ねずみにかじられたり して感電や火災の原因 となります。また、シ ールが完全でないと壁 内や室外の高湿空気が 侵入し、露たれの原因 になります。

- 室内機 径20m ビ系接 が不十
- 屋内に 材(発) いて断 本体と てくだ

排水は

● 室内機


下図の

(確認な


[注水で

## ドレン配管

- ●ドレン配管は、市販の硬質塩ビパイプー般管VP20 (外径26mm)を使用してください。
- ■屋内にあるドレン配管には、必ず市販の断熱材 (厚さ10mm以上)を巻いて断熱してください。
- ●ドレン配管は、ドレンが途中で溜らずにスムーズに 流れるよう、下り勾配(1/25~1/100)とし、途中山越え やトラップを作らないように吊り金具などで固定し てください。
- ●ドレン配管の外壁との貫通部は必ずシールしてください。




- ●ドレン工事は、確実に排水できるように配 管し、必ず排水の確認を行う
- 確認を怠ると、水垂れとなることがあります。 ●下図のような不具合がないことを確認する
- ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。
- ●ドレン配管は1/25以上の勾配をとること



このような据え付けはしな いでください。

● 万一、ドレン配管の途中に障害物があってスムーズなドレン勾配を行えないときは、本体の 外で下図のようにドレンアップできます。



# ドレン

- ①電源を
- ②電気品 「試運車
- ③排水を



## 注意

#### ●断熱材はすき間のないように確実に取り付ける

断熱材の取り付けが不十分ですと、露が滴下する原因になります。特に天井裏の雰囲気は高温、 多湿の場合が多いので断熱は十分に行ってください。


#### ●結束バンドは締め過ぎない

締め過ぎますと断熱効果がなくなり、断熱材の表面に露が付きますので、締め過ぎないように してください。

## ン配管の接続

のドレン配管と硬質塩ビパイプ(呼びm)の接続部は、漏れのないように塩 着剤で確実に接着してください。接着 分な場合、水漏れの原因となります。

あるドレン配管は、必ず市販の断熱 ②ポリエチレン厚さ10mm以上)を巻 熱してください。(断熱材は室内機 の間にすき間ができないように巻い さい。)




#### および水漏れ確認

を据え付け、Fケーブルを接続してから水を流して確実に排水されることを確認してください。 と怠ると水漏れの恐れがあります。)

ように、室内機のツユサラと室内熱交換器の間に注水します。

するときは、水差し(現地調達)などを使用してください。〕



#### ノポンプの試運転


入れる。

のフタを外し、電気品箱の制御基板上のドレンポンプの試運転スイッチを 団」にします。


確認したら、必ず試運転スイッチを「通常」に戻してください。

# 注意

●排水確認後は、ドレンポンプの試運転スイッチを「通常」に戻す ドレンポンプの試運転スイッチを「通常」に戻し忘れますと、ド レンポンプが故障する原因になります。



●配管類を、おおよそ成形して位置を決めてください。



●側面カバーは下方へずらして端部のフックを外してから引いてください。取り付けるときは、逆の手順で行います。

●室外機の吸い込み口や 底面、アルミフィンに さわらない ケガの原因になり ます。 暖房効果を良くするために、 雪の多い地方では風通しを 妨げないように、別売の風 雪ガードや高置台を設けて ください。

その他の地方では、日除け として別売のテントの取り 付けをおすすめします。



テント(別売)


## 1 配管の切

●パイプカッターで切断し





- ●バリ取りをする バリ取りをしないとガス
- ●切粉が銅管内に入らなし 下向きにする
- ●フレアナット挿入後、〕



外径(φ)	 R410A用専
6.35(1/4インチ)	0~
9.52(3/8インチ)	0~
12.7(1/2インチ)	0~

## Fケーブルの接続方法

● F ケーブルは下記に従い接続してください。

●Fケーブルは、必ず単線を使用する

より線を使用しますと、端子台が焼損する原因になります。


●Fケーブルを途中で接続しない

接続部が過熱し、発煙・発火の原因になります。

●Fケーブルの芯線は18mm(最小でも17mm、最大でも21mm) むき出し、被覆が3~4mmかくれるまで確実に押し込み、各 々の線を引っ張って抜けないことを確認する


挿入が不十分ですと端子台が焼損する原因になります。また、むき出し寸法が17mm未満ですと接触不足により、端子台が焼損する原因になります。

●Fケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする



# F ケ







、バリ取りを行います。




## 注意

ス漏れの原因になります。

いように、バリ取り時には銅管を

フレア加工をしてください。



410A用の専用工具の使用を推奨します。

A(mm)[リジット]						
工具の場合	R22用専用工具の場合					
0.5	1.0					
0.5	1.0					
0.5	1.0					

## 断とフレア加工 2 配管の接続

●室内機の配管のフレアナットを外す場合は、細径側パイプを先 に外す


太径側から外すとフレア部のシールキャップが飛ぶことがあり ます。

- 、注意 ●接続時は水分が入らないようにする
  - )フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けト ルクで締め付けること

フレアナットを締め付けすぎると長期経過後、フレアナットが 割れて冷媒漏れの原因になります。

- ●曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。
- ●接続部に冷凍機油を塗り、中心を合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、トル クレンチ(スパナ)で確実に締め付けます。
- ●既設の埋設配管を使用して据え付けされる場合は、配管の洗浄とフレアの再加工を必

ず行ってください。




'一気に締め付けずフレア面を くなじませながら締め付けます。 ※締め付けトルクは下表に従ってください。

		パイプ外径(φ)	トルクN•m{kgf•cm}
細径側		6.35 (1/4インチ)	13.7~18.6 {140~190}
太径側		9.52 (3/8インチ)	34.3~44.1 {350~450}
		12.7 (1/2インチ)	44.1~53.9 {450~550}
フク	細径側	6.35 (1/4インチ)	19.6~24.5 {200~250}
<u> </u>	太径側	9.52 (3/8インチ)	19.6~24.5 {200~250}
		12.7 (1/2インチ)	29.4~34.3 {300~350}
バルブコアのフクロナット		アのフクロナット	12.3~15.7 {125~160}

## 配管の断熱と仕上げ

- 室内・室外機据付図のように配管・Fケーブル等をテープ巻きし、 壁に固定します。
- ●テープは締め過ぎないように巻きます。すき間があったり締め過ぎ たりすると露たれの原因となります。
- ●ドレン配管や冷媒配管が押入れや廊下を通る場合は、露付き防止の ため⑥保冷用断熱材で覆い断熱の強化をしてください。
- ●壁穴部と、ブッシュ・配管のすき間を(配管カバー(市販品)を使用し た場合も)パテにて完全にシールしてください。シールが完全でない と、壁内や室外の高湿空気が侵入し、露たれの原因になります。 また、壁内や室外の臭いが室内に侵入する原因になります。



- リモコンは①リモコン取付具で壁や柱に固定することができます。
- ●リモコンを固定したまま、エアコンを操作するときは信号がエア コンに確実に受信されることを確認してください。なお、蛍光灯 により影響され信号が受信されなくなることがありますので、昼 間でも点灯して確認してください。

#### 取り付けかた


\_ リモコン取付具 に斜め上方から 差し込む。



信号回路

直径1.6または2mm の単線を必ず使用し てください。


専用回路 ブレーカー 単相200∨ 50/60Hz




「ソーノルでは9 す時は、この部分 を矢印の方向に押 しながらFケーブ ルを引いてくださ L10

#### 室内機への接続方法

Fケーブルを接続するとき は、電気品フタをはずして 行います。




- Fケーブル貫通穴よりF ケーブルを挿入します。
- ●端子台にFケーブルを接 続し、必ずケーブル固定 バンドで固定してくださ



## 警告

- F ケーブルはサービス時の作業性 を考慮して余裕を持たせて、必ず ケーブル固定バンドで止める
- ●ケーブル固定バンドで止めるとき は、Fケーブルの外側の被覆部の 上から外力が加わらないように確 実に止める

Fケーブルに外力が加わると、発 熱や火災などの原因になります。



## 室外機への接続方法

● 電源ケーブルは下記に従い接続してください。


●電源ケーブルは、必ず単線を使用する

より線を使用しますと、端子台が焼損する原因になります。

●電源ケーブルの芯線は10mm(最小でも8mm、最大でも12mm) むき出しで確実に ねじ止めし、各々の線を引っ張って抜けないことを確認する ねじ止めが不十分ですと端子台が焼損する原因になります。また、むき出し寸法 が8mm未満ですと接触不足により、端子台が焼損する原因になります。



- ●電源ケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする
- ●分岐回路はエアコン専用の回路にする
- ●電源配線の取付工事は「電気設備に関する技術基準」に 従って行う
- ●この製品は単相200V用として作られた製品であるため、 三相電源間の200Vは使用しない
- ●ブレーカーは必ず切って作業する



- ①側面カバー・端子台 カバーをはずします。
- ②端子台にFケーブル 電源ケーブルを接 続し、必ずケーブル 固定バンドで固定し てください。
- ③端子台カバー・側面 カバーを元通り取り 付けます。

#### ● 電源ケーブルの接続




電源ケーブルが抜けないように 確実にねじ止めしてください。 締め付けトルクの目安  $1.2 \sim 1.6 \text{N} \cdot \text{m} \{12 \sim 16 \text{kgf} \cdot \text{cm}\}\$ 

強く締め付けすぎますと内部が 破損してケーブルの固定ができ なくなります。

# 梦 生

必ずバンドで固定する

固定しないと雨水が電気品に入り 感電の原因となります。



スイッチレバー

アドレス切換


スイッチ

#### アドレス切換スイッチについて

2台の室内機を同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたい ときに使用します。

アドレス切換スイッチは、リモコンの電池ふたを外したところにあります。 (出荷時は「A」側に設定されています。)

●アドレス設定(混信防止)の方法 2台の室内機のうち、1台について設定を行います。 (もう一方の室内機は電源を切ります。)



- ②リモコンの送受信部を室内機に向けた状態で、アドレス切換スイッチのスイッチレバーを「B」側 に動かします。
- ③「ピッ」という受信音がして、設定が終了します。
- ●アドレス設定後、リモコン操作をして動作することを確認してください。動作しない場合は、スイ ッチレバーを「A」側に戻し、再度設定操作を行ってください。

●必ずD種接地工事および、漏電しゃ断器設置工事を行う

設置場所によっては、万一漏電したときの感電防止のために法律で定められたD種接地工事と漏電 しゃ断器の設置が義務づけられています。

アース工事は、D種接地工事に適合したアース棒を使用して「電気設備に関する技術基準」に (従って行ってください。

アースをしますと感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時に テレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

(アース端子は室外機のベース側面(サービスバルブ側)に付いています。)

- ▶アース線は、次のようなところに接続しない
  - (2) ガス管…引火や爆発の危険があります。 (1) 水道管
  - 電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

## 云およびチェック

#### 試 運 転


- ●試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。
- 取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。
- 排水および水漏れの確認を行ってください。((排水および水漏れ確認)の項参照)
- 室内機が動かない場合は、Fケーブルの誤接続がないか確認してください。
- ●天井高さが2.4m以上の部屋で、試運転の状況により風量をアップさせたい場合には、基板上の静圧 切換スイッチ(ドレンポンプ試運転スイッチのとなり)を「高静圧」にしてください。(暖房時の風量が アップします)但し、騒音が多少大きくなります。

強制冷房運転 故障診断や、室外機に冷媒を回収するときに使用してください。

もう一度1秒以上押し

続けると停止。

- ー度電源を切り、再度電源を入れて1分以上待ってからサービススイッチを1秒以上押してください。
- ●サービススイッチでの作業が終了したら、必ずスイッチを1秒以上押し続けて、強制冷房運転を止めてください。



●サービスバルブのスピンドルを 閉めた状態で5分以上運転しない

#### 据え付けチェック

●右の「ルームエアコン据付点検 カード」によりチェックします。

## 3 エアパージおよびガス漏れ検査


## 地球環境保護の立場から、エアパージは真空引きポンプ方式でお願いします。

バルブコアのフク ロナットをはずし、 チャージホースを 接続します。また、 サービスバルブの フクロナットをは ずします。真空ポ ンプにポンプアダ プタを接続し、ア ダプタにチャージ ホースを接続しま す。

> マニホールドバル ブのハンドルHiを 閉じ、Loを全開 にして、真空ポン プを運転(アダプ 夕電源ON)し、真 空引きを10~15分 間行います。さら にハンドルLoを 全閉し、真空ポン プの運転を止めま す。 (アダプタ電源OFF)

細径側サービス バルブのフクロナット 太径側サービス バルブのフクロナット バルブコアの フクロナット


真空引きは、連成計-101KPa(-76cmHa)に なっていることを確認してください。



細径サービスバルブのスピンドルを 1/4回転ゆるめ、5~6秒後すばやく 締めます。サービスバルブのチャー ジホースをはずします。

> サービスバルブ(2 ヶ共)のスピンドル を反時計方向に軽 く当るまで回し、 冷媒通路を開けま す。 力いっぱい回す

必要はありませ  $h_{\circ}$ フクロナットを元 通り締め付けます。 その後、ガス漏れ 検査を行い、ガス 漏れがないことを 確認してください。





## 取り付け前の確認

#### 化粧パネルを取り付ける前に次のことを確認してください。

室内機が水平に据え付けられていますか?

●室内機は水平に据え付ける 室内機が傾いて据え付けられた場 合水漏れの原因になります。

●ドレン排水チェックはしましたか?

m


●冷媒配管・ドレン配管などの断熱、Fケーブル の仕上げは完了しましたか?

●室内機底面と天井下面があっていますか?

((1)の位置に必ず合わせてください。)




7///// (1)同一面(引込み0~2mm) (2)出張り0mm以上



- ●ドレンポンプ試運転スイッチが「通常」になっていますか?
- 化粧パネルの取り付け

#### ガス漏れ検査

右図の部分をガス漏れ検知器を使用してフレアナット接続部から冷媒漏れがないことを確認します。漏れのある場合は、増締めするなどして、防止してください。(R410A用検知器をご使用ください。)




#### 移設時または、取り外し時の作業方法について

地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には冷媒の回収(ポンプダウン)を行ってください。

- ①強制冷房運転(仕上げの項参照)で5分間程度の予備運転をします。
- ②細径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- ③そのまま強制冷房運転を 1~2分行った後、太径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- ④冷房運転を停止します。

## 3 取り付け後の確認


● 化粧パネルと室内機との間、化粧パネルと 天井面との間にすき間がありませんか?



●すき間がないように取 り付ける

すき間があると露が滴 下する原因になります。

- ●化粧パネルと室内機との間、化粧パネルと 天井面との間にリード線がはさまれていま せんか?
- ●エアフィルターは正しく装着されていますか?




## 4 試 運 転

# 化 粧 パ ネ ル

#### 化粧パネルの取り付け)

- 1.化粧パネル固定用ねじ(吹出□側2ヵ所)を下図の○印部に約20mmすき間をあけて室内機に取り付けます。 (すき間を設けないと化粧パネルを仮止めすることができません。)
- 2.化粧パネルの上下風向板を手で開き、また吸込グリルの「押す」を6ヵ所押して吸込グリルを開きます。
- 3.化粧パネルの吹出口側ダルマ穴(2ヵ所)を化粧パネル固定用ねじに通し、矢印の方向にスライドさせます。 この時リード線がかみ込まないように注意してください。
- 4.化粧パネル固定用ねじで化粧パネルの吸込側(2ヵ所)を室内機に仮止めします。
- 5.吹出口中央部及び吸込口中央部をタッピングねじで固定し本締めします。 (本締めは、必ず中央のタッピングねじから行います。)
- 6.吹出口側(2ヵ所)及び吸込側(2ヵ所)の化粧パネル固定用ねじを本締めします。 (ねじを締めすぎると、上下風向板の動作に不具合が生じますのでご注意ください。)
- 7.室内機の電気品フタを取り外します。
- 8.化粧パネルの上下風向板用モーターコネクタ2個(赤、青)と表示部用コネクタを室内機側面の切り欠き部より電気品箱内に導き、制御基板上のコネクタ(図に示す位置)にそれぞれ接続します。
- 9.電気品フタを取り付けます。
- 10.吸込グリルを閉じます。(「押す」を6ヵ所押してください。)




#### 試 運 転

- ●試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。(上下風向板の動作、リモコンの受信など)
- ●取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。
- タイマーランプが点滅していませんか? (ドレンポンプの試運転スイッチが「試運転」のままですと、タイマーランプが7回点滅します。)
- ●天井高さが2.4m以上の部屋で、試運転の状況により風量をアップさせたい場合には、基板上の静圧切換スイッチ(ドレンポンプ試運転スイッチのとなり)を「入」にしてください。(暖房時の風量がアップします) 但し、騒音が多少大きくなります。

#### 据え付けチェック

●右下の「ルームエアコン据付点検カード」によりチェックします。



お客様氏名	梼
(電話番号)	( )
お客様住所	
機種名	製造番号
据付年月日	据付担当者
( ☆ 輸 冷 接 除 が 冷 据 化 は ア 壁 壁 試 取 据 の ま の を が の お お に は れ は の の で の で の に の に の に の の に の に の の の の に の の の の の の の の の の の の の	Eしくしてありますか 「バイブをつけましたか ・一ルは確実にしましたか ・ましたか 「であま紙に記載された形式名のうちの、 ・形式名の前に○印を付けましたか 日書が2機種以上の共用になっている場合) Eしい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか
サービ	(記録)
年月日	サービス内容 サービ 担 当 :

キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と

して、お店で保管、ご使用ください。